

User manual

Istruzioni per la configurazione del modulatore digitale

07-891 MD RCA



Vi ringraziamo per aver acquistato il modulatore MD RCA. Siete pregati di leggere il presente manuale prima di installare, utilizzare e manutenere il modulatore per ottenere le migliori performance del prodotto.

Conservare il presente manuale per successive consultazioni.

Le principali caratteristiche del modulatore digitale MD RCA sono:

- Integrazione di Encoder SD e Modulatore DVB-T in un solo prodotto
- Compatibilità con diversi formati, inclusi 576i e 480i
- Compatibilità con diversi formati audio, incluso MPEG-1 Layer II
- Frequenze d'uscita: 50÷860MHz
- Programmazione semplice tramite tasti e display LCD
- PMT/Video/Audio/PCR PID programmabili
- Nome canale programmabile e inserimento numero LCN
- Conforme alle norme ETSI EN300 744 DVB-T (Standard Europeo).



Art. 07-891 MD RCA



Indice

1.	Avvertenze	pag.	3
2.	Raccomandazioni di sicurezza	pag.	3
3.	Collegamenti	pag.	5
4.	Display LCD e tasti	pag.	5
5.	Specifiche tecniche	pag.	6
6.	Programmazione	pag.	7
6.	1 Avvio	pag.	7
6.2	2 Menù e sottomenù	pag.	7
6.3	3 Configurazione	pag.	8
	Menù Uscita RF	pag.	8
	Menù Video	pag.	10
	Menù Audio	pag.	11
	Menù Stream	pag.	12
	Menù System	pag.	15
7.	Esempio di applicazione	pag.	17
8.	Tabella code rate consigliato	pag.	17
9.	Frequenze televisive	pag.	18




Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti.



User manual

1. AVVERTENZE



2. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Leggere, seguire e conservare le istruzioni.

Tutte le istruzioni sulla sicurezza e funzionamento devono essere lette prima di utilizzare il prodotto e conservate per future consultazioni.

Rispettare le avvertenze e seguire le istruzioni.

Tutte le avvertenze sul prodotto e le istruzioni di uso devono essere rispettate fedelmente.

Tutte le istruzioni sul prodotto devono essere seguite.

Pulizia.

Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo.

Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Usare solo un panno leggermente umido.

Accessori.

Non utilizzare accessori diversi da quelli indicati dal produttore in quanto possono essere indice di pericolo.

Acqua ed umidità.

Non utilizzare il prodotto in prossimità di riserve d'acqua: vasche da bagno, lavandini, lavelli da cucina o lavanderia, piscine, scantinati o in luoghi con alta concentrazione di umidità.

Posizionamento.

Non collocare il prodotto su supporti instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando gravi lesioni alle persone e gravi danni al prodotto stesso. Utilizzare solo accessori di fissaggio raccomandati dal produttore o venduti con il prodotto.

Montaggio.

Il prodotto DEVE essere montato in posizione verticale e comunque come riportato dal produttore. Il prodotto NON deve essere appoggiato sopra ad altri apparati che producono calore.

Ventilazione.

Le aperture del modulatore servono per la ventilazione, per garantire il regolare funzionamento del prodotto e per proteggerlo da eccessivo surriscaldamento. Tali aperture NON devono essere coperte. Il prodotto non deve essere installato su superfici tipo letti, divani, tappeti o similari. Il prodotto non deve essere installato all'interno di scaffali o locali privi di ventilazione.

Art. 07-891 MD RCA



Calore.

Il prodotto deve essere installato lontano da fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri prodotti che producono calore. L'eccessiva temperatura di esercizio riduce la vita del prodotto e può causare malfunzionamenti dovuti alla temperatura.

Alimentazione.

Questo prodotto è fornito con un alimentatore esterno ed un cavo di alimentazione a tre poli per essere collegato alla presa di rete. NON eliminare la presa di terra del cavo. Sostituire eventualmente la presa a muro con una compatibile al cavo in dotazione.

Utilizzare esclusivamente alimentatori indicati dal produttore. Se non siete sicuri dell'alimentatore in vostro possesso contattate il rivenditore prima di collegarlo al prodotto.

I cavi di alimentazione devono essere protetti in modo da non essere calpestati, schiacciati o tranciati.

L'utilizzo di prese multiple è vivamente sconsigliato.

Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese sull'apparecchio per evitare rischi di incendio o scosse elettriche.

Messa a terra dell'antenna esterna e linee elettriche.

Se il prodotto è collegato ad una antenna esterna, assicurarsi che l'antenna sia conforme alle normative sulla messa a terra. Consultare le norme vigenti nel paese di installazione del prodotto. Il prodotto viene fornito con una vite sul case per il collegamento all'impianto di terra.

L'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee elettriche aeree, cavi di alimentazione o quant'altro potrebbe provocare un cortocircuito in caso di caduta.

Fulmini.

Per un'ulteriore protezione durante fulmini, temporali o durante un prolungato inutilizzo, si consiglia di scollegare il modulatore sia dall'alimentazione che da un'eventuale antenna.

Oggetti e liquidi.

Non inserire oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le aperture in quanto potrebbero toccare punti di tensione o causare cortocircuiti, che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto.

Manutenzione.

NON tentare di riparare il prodotto da soli poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a tensioni pericolose ed a rischio di shock elettrico. Per l'assistenza rivolgersi solamente a personale qualificato.

Danni che richiedono assistenza.

Scollegare il prodotto dall'alimentazione e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti condizioni:

- A. quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati,
- B. se sono stati rovesciati liquidi o inseriti oggetti nelle feritoie,
- C. se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua,
- D. se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni per l'uso,
- E. se il prodotto è caduto o è stato in ogni caso danneggiato,
- F. quando il prodotto mostra un netto cambiamento delle proprie performance.

Parti di ricambio.


Quando è necessario sostituire dei componenti, assicurarsi di servirsi di personale tecnico qualificato che utilizzi pezzi di ricambio specificati dal produttore o aventi le stesse caratteristiche di quelli originali. La sostituzione di componenti non autorizzati può causare incendi, scosse elettriche o danneggiare irrimediabilmente il prodotto.

Controlli di sicurezza.

Al termine di ogni manutenzione o riparazione del prodotto, eseguire i controlli sulla sicurezza per verificare che il prodotto sia in perfette condizioni operative.



User manual



4. DISPLAY LCD e TASTI



Funzione tasti.

▲ SU Tasto per selezione menù e modifica parametro▼ GIU' Tasto per selezione menù e modifica parametro

▶ DESTRA Tasto per selezione sottomenù
 ◄ SINISTRA Tasto per tornare al livello superiore
 OK Tasto per l'accesso al menù e conferma

Art. 07-891 MD RCA



5. SPECIFICHE TECNICHE

Articolo		07-891
Sigla		MD RCA
VIDEO		
Ingressi	n°	1
Formato ingressi		CVBS
Specifiche formati		MPEG-2 Video (ISO/IEC 13818-2) MPEG2 MP@ML
Risoluzione video		Pal 576i / NTSC 480i
Connettori		RCA (75 Ohm)
AUDIO		
Ingressi	n°	1
Formato ingressi		Stereo L / R
Specifiche formati		MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3)
Connettori		RCA (10K Ohm)
MODULAZIONE		
Standard		DVB-T (ETSI EN 300 744)
Larghezza di banda	MHz	6, 7, 8
Portanti		2K, 8K
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Intervallo di Guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code Rate		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Canale di uscita	n°	1
Frequenza uscita	MHz	174÷230 + 470÷860
Livello uscita	dBuV	75÷90
MER	dB	>38
SISTEMA		
PID		PMT, Video, Audio, PCR
Nome canale		15 lettere
LCN	n°	1÷1023
PSI		Nome rete, NID, ONID, P.D.S.
TS ID		16 bits
CONTROLLI		
Controllo e programmazione		Display LCD e 5 tasti
GENERALI		
Dimensioni (LxWxH)	mm	175×163×52
Peso (tipico)	Kg	0.5
Alimentazione	Vcc	10.5 ÷ 13.0
Consumo max	W	10
Temperatura di funzionamento	°C	0÷60

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE							
Tensione di rete	V	100-240V @50Hz					
Tensione e corrente erogate		12Vcc 1A					
Temperatura di funzionamento	°C	0÷60					



User manual

6. PROGRAMMAZIONE

ATTENZIONE: il menù è disponibile solo in lingua inglese

6.1 Avvio

Al momento dell'accensione, il LED "Normal" ed il LED "PWR" (Power) si illuminano e sul display LCD il modulatore visualizza "Boot System Please wait..." (ovvero "Avvio di sistema Si prega di attendere...").



Il LED "Video" lampeggia fino a quando il modulatore è pronto per l'installazione e tutti e tre i LED sono accesi fissi. A questo punto il display visualizza:



6.2 Menù e sottomenù

M	AIN	M	ENL

MENÙ PRINCIPALE

Menù	

RF OUTPUT

USCITA RF

VIDEO

VIDEO

IMPOSTAZIONI

Audio

VELOCITÀ

DI CODIFICA

IMPOSTAZIONI

AUDIO

STREAM **I**MPOSTAZIONI

CANALE DI USCITA

SYSTEM **I**MPOSTAZIONI

DI SISTEMA

SOTTOMENÙ

SETUP RF OUTPUT

IMPOSTAZIONI USCITA RF

RTRV STATUS

CONTROLLO PARAMETRI

ADVANCED

IMPOSTAZIONI AVANZATE

SET QUALITY

IMPOSTAZIONI SEGNALE VIDEO IN INGRESSO

TUNE COLOR

SINTONIA COLORI

ENABLE COLOR BAR

ABILITAZIONE BARRA COLORE

RTRV STATUS

CONTROLLO PARAMETRI

SET SERVICE NAME **ENCODER RATE**

IMPOSTAZIONI NOME CANALE

SET LCN

IMPOSTAZIONI LCN

SET PID

IMPOSTAZIONI PID

SET NIT

IMPOSTAZIONI NIT SET PDS

IMPOSTAZIONI PDS

SET LCN

IMPOSTAZIONI LCN

SET TS ID

IMPOSTAZIONI TS ID

RTRV STATUS

CONTROLLO PARAMETRI

RTRV INVENTORY

INFORMAZIONI DI SISTEMA

RESET SYSTEM

RIPRISTINO **I**MPOSTAZIONI

SET LANGUAGE

IMPOSTAZIONI LINGUA

Art. 07-891 MD RCA



6.3 Configurazione

Premere OK per entrare in Main Menu (Menu Principale). In questo menù si può selezionare RF Output (Uscita RF), Video (Impostazioni video), Audio (Impostazioni audio), Stream (Impostazioni flusso dati) o System (Impostazioni di sistema) con i tasti ▲ o ▼.



All'interno del presente menù basta premere il tasto OK per abilitare le modifiche. Quando si è in modalità "Modifica parametro" appare un asterisco "*" in alto a destra. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.

Menu Uscita RF (RF Output)

1) Regolazione uscita RF (Setup RF Output)



Premere OK per entrare nel menù RF Output; premere nuovamente OK per entrare in modalità modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ora ▼ / ▲ per selezionare la Regione di appartenenza.



Premere OK per confermare la Regione.

Utilizzare lo stesso metodo per regolare i seguenti parametri:



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando \mathbf{y} si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando \mathbf{n} si esce senza salvare i dati inseriti. Premere i tasti \mathbf{v} / \mathbf{A} per selezionare \mathbf{y} (conferma) o \mathbf{n} (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.



User manual

2) Controllo parametri (Rtrv Status)

All'interno di questo sottomenù è possibile visualizzare tutti i parametri impostati nel menù RF Output. Il riepilogo comprende:

- Regione (Country)
- Frequenza (Frequency)
- Livello uscita (Output Level)
- Larghezza di banda (Bandwidth)
- Portanti (Carrier)
- Costellazione (Constellation)
- FEC
- Intervallo di guardia (Guard Interval)
- I/Q Swap
- Uscita RF (RF Output)

3) Avanzate (Advanced)



Premere OK per entrare nel menù Avanzate. Ci sono 3 opzioni da poter modificare. Premere ▼ / ▲ per selezionare il parametro da modificare. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK. Di default non è necessario modificare alcuno di questi parametri.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando \mathbf{y} si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando \mathbf{n} si esce senza salvare i dati inseriti. Premere i tasti \mathbf{v} / \mathbf{a} per selezionare \mathbf{y} (conferma) o \mathbf{n} (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

Art. 07-891 MD RCA



Menu Video

1) Impostazioni segnale video in ingresso (Set Quality)



Premere OK per entrare nel menù Set Quality. Premere OK per modificare l'unica opzione disponibile. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ora ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

2) Sintonia colori (Tune Color)



Premere OK per entrare nel menù Tuner Color. Ci sono quattro opzioni da poter modificare. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.



User manual

3) Abilitazione barra colore (Enable Color Bar)



Premere OK per entrare nel menù Enable Color Bar. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

4) Controllo parametri (Rtrv Status)

All'interno di questo sottomenù è possibile visualizzare tutti i parametri impostati nei menù Select Source e Enable Color Bar. Il riepilogo comprende:

- Ingresso video (Video Source)
- Risoluzione (Resolution)
- Encoder Rate
- Stato video (Video-in Status)
- Stato encoder (Encoder Status)
- Barra colore (Color Bar)

Menu Audio

Premere OK per entrare nel menù Audio. Per entrare in modo modifica premere OK. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

Art. 07-891 MD RCA



Menu Stream

1) Impostazioni nome canale (Service Name)

Nota: modificare il nome secondo le proprie esigenze.



Premere OK per entrare nel menù Set Service Name. Premere OK per modificare l'unica opzione disponibile Service Name. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare ciascuno dei 15 caratteri disponibili e ▶ per passare al carattere successivo. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando ${\bf y}$ si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando ${\bf n}$ si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.


2) Impostazioni LCN (Set LCN)

Nota: modificare il numero del canale secondo le proprie esigenze.



Premere OK per entrare nel menù Set LCN. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.


Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.




User manual

3) Impostazioni PID (Set PID)

Nota: Suggeriamo di inserire PID differenti per ogni modulatore inserito nell'impianto.



Premere OK per entrare nel menù Set PID. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

4) Impostazioni NIT (Set NIT)



Premere OK per entrare nel menù Set NIT. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato. Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

Art. 07-891 MD RCA




5) Impostazioni PDS (Set PDS)



Premere OK per entrare nel menù Set PDS. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

6) Impostazioni TS ID (Set TS ID)



Premere OK per entrare nel menù Set TS ID. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.



Selezionando ${\bf y}$ si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando ${\bf n}$ si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.



User manual

7) Controllo parametri (Rtrv Status)

All'interno di questo sottomenù è possibile visualizzare tutti i parametri impostati nei menù precedenti. Il riepilogo comprende:

- Nome canale (Service Name)
- LCN
- PMT PID
- PCR PID
- Video PID
- Audio PID
- Org Network ID
- Network ID
- Nome Network (Network Name)
- Versione Network (Network Ver)
- Private Data
- TS ID

Menu System

1) Informazioni di sistema (Rtrv Inventory)



Premere OK per entrare nel menù Rtrv Inventory. Premere OK per visualizzare i dati relativi al modulatore.



Art. 07-891 MD RCA



2) Ripristino impostazioni (Reset System)



Premere OK per entrare nel menù Reset System. Premere OK per entrare in modo modifica. Apparirà un asterisco "*" in alto a destra. Premere ▼ / ▲ per modificare il dato.

Per confermare le modifiche apportate premere nuovamente il tasto OK.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.




Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.

3) Impostazioni Lingua (Set Language)



Premere OK per entrare nel menù Set Language.



Al termine della programmazione è necessario confermare i dati immessi.




Selezionando y si confermano e si salvano i dati inseriti, selezionando n si esce senza salvare i dati inseriti.

Premere i tasti ▼ / ▲ per selezionare y (conferma) o n (annulla), dopo di che confermare la scelta premendo il tasto OK.



User manual



8. TABELLA CODE RATE CONSIGLIATO

Modulation	FEC	6	MHz Ba	ındwid	th	7	MHz Ba	ndwidt	h	8	MHz Ba	ndwidt	h
Constellation		Guard Interval		Guard Interval			Guard Interval						
		1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
	1/2	The	weak	ability (of error-	-correc	ting ar	nd anti-	interfer	ence ir	n this ar	ea.	6.03
	2/3				6.03	5.80	6.45	6.83	7.03	6.64	7.37	7.81	8.04
QPSK	3/4		6.22	6.58	6.78	6.53	7.25	7.68	7.91	7.46	8.29	8.78	9.05
	5/6	6.22	6.91	7.31	7.54	7.25	8.06	8.53	8.79	8.29	9.22	9.76	10.05
	7/8	6.53	7.25	7.68	7.91	7.62	8.46	8.96	9.23	8.71	9.68	10.25	10.56
	1/2	7.46	8.29	8.78	9.04	8.70	9.67	10.24	10.55	9.95	11.06	11.71	12.06
	2/3	9.95	11.05	11.70	12.06	11.61	12.90	13.66	14.07	13.27	14.75	15.61	16.09
16QAM	3/4	11.19	12.44	13.17	13.57	13.06	14.51	15.36	15.83	14.93	16.59	17.56	18.10
	5/6	12.44	13.82	14.63	15.08	14.51	16.12	17.07	17.59	16.59	18.43	19.25	20.11
	7/8	13.06	14.51	15.36	15.83	15.24	16.93	17.93	18.47	17.42	19.35	20.49	21.11
	1/2	11.19	12.44	13.17	13.57	13.06	14.51	15.36	15.83	14.93	16.59	17.56	18.10
	2/3	14.92	16.58	17.56	18.09	17.41	19.35	20.49	21.11	19.91	22.12	23.42	24.13
64QAM	3/4	16.79	18.66	19.76	20.35	19.59	21.77	23.05	23.75	22.39	24.88	26.35	27.14
	5/6	18.66	20.73	21.95	22.62	21.77	24.19	25.61	26.39	24.88	27.65	29.27	30.16
	7/8	19.59	21.77	23.05	23.75	22.86	25.40	26.89	27.71	26.13	29.03	30.74	31.67

Art. 07-891 MD RCA



9. FREQUENZE TELEVISIVE

(utilizzare Centro Frequenza canale)

VHF	Codice canale	Sigla canale	Frequenza canale (MHz)	Centro frequenza canale (MHz)
	02	E02	47÷54	50,5
BANDA	13	А	52,5÷59,5	56
1	03	E03	54÷61	57,5
	04-14	E04-B	61÷68	64,5
BANDA 2		FM-RADIO	88÷104	-
	80	S01	104÷111	107,5
	81	S02	104÷111 111÷118	
	82	S02	118÷125	114,5
				121,5
MID	83	S04	125÷132	128,5
BAND	84	S05	132÷139	135,5
USB	85	S06	139÷146	142,5
	86	S07	146÷153	149,5
	87	S08	153÷160	156,5
	88	S09	160÷167	163,5
	89	S10	167÷174	170,5
	05	E05	174÷181	177,5
	06	E06	181÷188	184,5
	07	E07	188÷195	191,5
BANDA	08	E08	195÷202	198,5
3	09	E09	202÷209	205,5
	10	E10	209÷216	212,5
	11	E11	216÷223	219,5
	12	E12	223÷230	227,5
	90	S11	230÷237	233,5
	91	S12	237÷244	240,5
	92	S13	244÷251	247,5
	93	S14	251÷258	254,5
SUPER	94	S15	258÷265	261,5
BAND	95	S16	265÷272	268,5
USB	96	S17	272÷279	275,5
	97	S17		
			279÷286	282,5
	98	S19	286÷293	289,5
	99	S20	293÷300	296,5
	_	S21	302÷310	306
	_	S22	310÷318	314
	_	S23	318÷326	322
	-	S24	326÷334	330
	_			
	-	S25	334÷342	338
	-	S26	342÷350	346
	-	S27	350÷358	354
	-	S28	358÷366	362
UHF	-	S29	366÷374	370
HYPER	-	S30	374÷382	378
BAND	-	S31	382÷390	386
ESB	-	S32	390÷398	394
	-	S33	398÷406	402
	-	S34	406÷414	410
	-	S35	414÷422	418
	-	S36	422÷430	426
	-	S37	430÷438	434
	-	S38	438÷446	442
	-	S39	446÷454	450
			454.400	450
	-	S40	454÷462	458

21 E21 470÷478 47· 22 E22 478÷486 48· 23 E23 486÷494 49· 24 E24 494÷502 49·	2
23 E23 486÷494 49	0
24 E24 494÷502 49	8
25 E25 502÷510 500	6
26 E26 510÷518 51	4
BANDA 27 E27 518÷526 52	2
4 28 E28 526÷534 53	0
29 E29 534÷542 53	8
30 E30 542÷550 54	6
31 E31 550÷558 55	4
32 E32 558÷566 56	2
33 E33 566÷574 57	0
34 E34 574÷582 578	8
35 E35 582÷590 58	6
36 E36 590÷598 59	4
37 E37 598÷606 602	2
38 E38 606÷614 61	0
39 E39 614÷622 618	8
40 E40 622÷630 62	6
41 E41 630÷638 63	4
42 E42 638÷646 64	2
43 E43 646÷654 656	0
44 E44 654÷662 656	8
45 E45 662÷670 666	6
46 E46 670÷678 67	4
BANDA 47 E47 678÷686 688	2
5 48 E48 686÷694 69	0
49 E49 694÷702 698	8
50 E50 702÷710 70	6
51 E51 710÷718 71	4
52 E52 718÷726 723	2
53 E53 726÷734 73	0
54 E54 734÷742 73	8
55 E55 742÷750 74	6
56 E56 750÷758 75	4
57 E57 758÷766 763	2
58 E58 766÷774 77	0
59 E59 774÷782 778	8
60 E60 782÷790 78	6
61 E61 790÷798 79	4
62 E62 798÷806 803	2
63 E63 806÷814 81	0
LTE 64 E64 814÷822 818	8
BANDA 65 E65 822÷830 82	6
800 MHz 66 E66 830÷838 83	4
67 E67 838÷846 843	2
68 E68 846÷854 85	0
69 E69 854÷862 85	8



OFFEL S.r.l. via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo (RA) - Italy tel. 0545 22542 - 3 linee r.a. fax 0545 30439 www.offel.it - offel@offel.it

